



NÁVOD NA ZAMERANIE

Garniže

1. Dĺžka tyče

Zamerajte šírku stavebného otvoru od ostenia po ostenie. K nameranej hodnote pripočítajte 300-500mm pre dostatočný presah voči stavebnému otvoru.



2. Upozornenie

Ak plánujete umiestniť garnižu medzi steny, je potrebné overiť celkovú dĺžku tyče, vrátane koncoviek.

FORNEST

